







RTV NOLIE
















PL: W celu ustabilizowania mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
 ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
 DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
 FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.







x6














7x50
x 11

D





PL: W celu ustabilizowania mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
 ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
 DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
 FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

