


Szafka RTV | RTV cabinet | RTV-Schrank | Armoire RTV

BELLO



- ! - Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- - Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc.
- - Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.



- ! - We recommend that you do not discard the packaging until you complete the assembly.
- - We recommend assembling on a soft clean surface (eg. towel, blanket, carpet) so as to avoid damaging the edges of the furniture.
- - Both plastic packaging and fittings should be kept out of reach of infants and children.
- All screws should be properly tightened.
- Before assembly, please read the entire assembly manual.
- Do not assemble the furniture if you notice any defects or damage to the components.

- ! - Wir bitten Sie, die Verpackung so lange aufzubewahren, bis Sie das Möbel vollständig aufgebaut haben.
- - Führen Sie die Montage am besten auf einem weichen und sauberen Untergrund, wie z.B. einem Teppich oder einer Decke durch, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu verhindern.
- - Halten Sie bitte Plastikverpackungen und Werkzeuge von Babys, Kindern und Kleinkindern fern.
- Schrauben Sie bitte alle Verbindungen entsprechend fest.
- Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung vor dem Aufbau des Möbels aufmerksam durch.
- Montieren Sie bitte keine fehlerhaften oder beschädigten Elemente.

- ! - Nous vous recommandons de ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé le montage du meuble.
- - Nous vous recommandons de monter le meuble sur une surface douce et propre comme le carton, la serviette ou la couverture. Cette solution vous permettra d'éviter les dommages du meuble.
- - Veuillez protéger les pièces en plastique, les patins en feutre et les glissades s'il vous plait contre les enfants.
- Toutes les connexions du meuble doivent être bien montées.
- Avant le montage, merci de lire toute la notice du montage s'il vous plait.
- Notez bien : veuillez ne pas monter le meuble s'il vous plait si vous voyez soit des défauts soit des dommages du meuble ou du colis.

- ! - Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.
- - Before the assembly, please check if there are no missing parts.
- - Überprüfen Sie bitte vor dem Aufbau die Vollständigkeit der Bauelemente.
- - Avant le montage du meuble, merci de vérifier si le colis est complet.

A




B






10x



32x



4x



32x




10x




10x




10x




10x




1x




2x




4x



1x





3x





5x


A




































4x


2x



2x




7





8x





4x









4x
















7 x2




















4x







1x










! Bateria nie są dołączone.
Batteries are not included.
Batterien sind nicht enthalten.
● Les piles ne sont pas incluses.





B





































4x


2x



2x




7





8x





4x









4x















7 x2




















4x







1x







! Baterie nie są dołączone.
 Batteries are not included.
 Batterien sind nicht enthalten.
● Les piles ne sont pas incluses.