







ZESTAW DO PRZEDPOKOJU YESFIR Z SZAFKĄ NA BUTY

(850x352x1700mm)



1	x1	700x241x16mm	2	x1	438x241x16mm	3	x1	246x241x16mm
4	x1	835x241x16mm	5	x1	352x241x16mm	6	x1	817x90x16mm
7	x1	817x71x16mm	8	x1	317x236x16mm	9	x1	815x350x16mm
10	x2	803x138x10mm	11	x1	803x88x10mm	12	x2	268x342x3mm
13	x1	801x352x16mm	14	x2	1101x122x16mm	15	x1	1101x122x16mm
16	x1	852x151x16mm						



2x

W8



2x

K5

2x

B2




2x

B1



2x

KR1



2x

W7



2x

ZM



3x

U4




3x

U3




12x

W2




1x

ZL



1x

ZP




4x

Q1



17x

KO



1x

BL1




4x

K3




20x

G




4x

SL1



12x

K1



1x

A1



12x

W1




9x

W3

1x

BL3




1x

A2



2x

W3






4


W3


W3




A2







































x2






1x
KR












1x
W3



1x
BL1



1x
W4




PL: Proszę o zakup kołków do odpowiedniego typu ściany (Beton, Cegła, Gips-karton).
DE: Bitte kaufen Sie Dübel für den entsprechenden Wandtyp (Beton, Ziegel, Gipskarton).


PL

- Delikatne czyszczenie: Używaj ściereczki z mikrofibry lub bawełny do usuwania kurzu i lekkich zaburzeń.
- Unikaj nadmiaru wody: Do usunięcia świeżych plam lub śladów użyj wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Naturalne środki czyszczące: Unikaj używania środków zawierających alkohol, aceton, wybielacze, kwasy lub zasady, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie używać szerokich gąbek, szczotek ani proszków czyszczących, które mogą porysować płytę.
- Chronić przed słońcem: Promienie UV mogą powodować blaknienie lub deformację powierzchni.
- Mimo odporności na wilgoć, nadmierna ekspozycja na wodę może uszkodzić powierzchnię blatu oraz materiały drewniane.
- Należy unikać długotrwałego kontaktu z wodą.


DE

- Sanfte Reinigung: Verwenden Sie ein Mikrofasertuch oder ein Baumwolltuch, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
- Wassermenge begrenzen: Für frische Flecken oder Rückstände verwenden Sie einfeuchtes Tuch und trocknen die Oberfläche anschließend ab.
- Natürliche Reinigungsmittel: Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Alkohol, Aceton, Bleichmittel, Säuren oder Laugen enthalten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Keine groben Schwämme, Bürsten oder Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Vor Sonnenlicht schützen: UV-Strahlen können zu Verfärbungen oder Verformungen der Oberfläche führen.
- Trotz Feuchtigkeitsresistenz kann eine übermäßige Wassereinwirkung die Oberfläche und Holzmaterialien beschädigen.
- Längeren Kontakt mit Wasser vermeiden.





PL : Przed montażem zapoznaj się z instrukcją montażu i obsługi produktu
DE : Lesen Sie vor dem Zusammenbau die Montage - und Bedienungsanleitung.



PL : Do montażu mebli powinny być zaangażowane minimum dwie osoby.
DE : Beim Möbelaufbau sollten mindestens zwei Personen beteiligt sein.



PL : Zachowaj środki ostrożności !
DE : Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen !



PL : Proszę o zakup kołków do odpowiedniego typu ściany (beton, cegła, gips-karton)
DE : Bitte kaufen Sie Dübel für den entsprechenden Wandtyp (Beton, Ziegel, Gipskarton)



PL : Dbaj o czystość, segreguj śmieci !
DE : Auf Sauberkeit achten, Müll trennen !